**Betriebsanleitung für Mikroprozessor-Heizungsregler
μClimatron baelz 6164**

baelz 6164-...-W1 für Wandaufbau

baelz 6164-...für Schalttafelfronteinbau

baelz 6164- ...-W2 für Wandaufbau und Tragschienenmontage

Funktionen

- max. 2 Regelkreise
- Reglerausgang Dreipunkt(schritt)/Zweipunkt/Analog
- witterungsabhängige/konstante Vorlauftemperaturregelung
- mit/ohne Raumtemperaturaufschaltung durch einstellbare Vorlauftemperaturverschiebung
- mit/ohne Min./Max Rücklauftemperaturebegrenzung durch einstellbare Vorlauftemperaturverschiebung fest oder gleitend
- Heizkurve mit max. 5 Eckpunkten, damit ist beliebige Kurvenform möglich
- Nutzungszeiten mit 3x Ein- und 3x Ausschaltzeiten je Wochentag
- max. 16 Feiertage, 4 Sonderzeiten, 10 Ferientermine
- Korrekturpotentiometer zur Vorlauftemperaturverschiebung aufschaltbar
- Sommer/Winterbetrieb, d.h. Ein- und Ausschaltung der Heizungsanlage in Abhängigkeit von der Außentemperatur und Zeitraum
- max. 2 Alarmer fest oder gleitend mit dem Sollwert
- automatische Sommer/Winterzeit-Umstellung
- Pumpenblockierschutz bei ausgeschalteter Anlage zum täglichen kurzzeitigen Einschalten der Pumpe
- Boilerthermostatteregelung über Thermostat, einen oder zwei Temperaturfühler, über Stellglied oder Ladepumpe möglich
- Boilervorrangschaltung durch Vorlaufanhebung auf eingebbaren Wert, über der Boilerthermostatteregelung
- Uhrenprogramm für Zirkulationspumpe
- Fühlerüberwachung mit Alarmmeldung auf LCD
- Übersicht mit Handbedienung über Tastatur
- Analogausgänge als Abbild vom Meßwert oder Gesamtsollwert möglich
- einstellbare Verzögerung der Außentemperatur
- Boilerdesinfektion bei Ladung über Fühler möglich
- Blockeingabe der Schaltzeiten
- Schaltzeitverschiebung in Abhängigkeit der Außentemperatur

A.	Allgemeines.....	3
A.1	Frontansicht mit Bedienungselementen.....	3
A.2	Technische Daten.....	3
A.3	Montage.....	3
A.4	Elektrisches Anschlussbild.....	5
A.5	Parameterliste, Werkeinstellung.....	6
B.	Bedien- und Konfigurationsebene	9
B.1	Übersicht.....	9
B.2	Bedienebene.....	10
B.2.1	Abfrage der Messwerte.....	10
B.2.2	Zeiten.....	10
B.2.2.1	Eingabe/Abfragen der Nutzungszeiten, Ferien, Feiertage, Datum/Uhrzeit	10
B.2.2.1.1	Eingabe/Abfragen der Nutzungszeiten	10
B.2.2.1.2	Eingabe/Abfragen der Ferien.....	11
B.2.2.1.3	Eingabe/Abfragen der Sonderzeiten.....	11
B.2.2.1.4	Eingabe/Abfragen der Feiertage.....	11
B.2.2.2	Abfragen von Datum und Uhrzeit.....	11
B.2.3	Eingabe/Abfragen der Sollwerte	12
B.2.3.1	Eingabe/Abfragen von Sollwerten, Heizkurve.....	12
B.2.3.2	Eingabe/Abfragen von Nachtabsenkung, Rücklauf-Heizkurve.....	13
B.2.3.3	Eingabe/Abfragen von Raumtemperatur.....	14
B.2.3.4	Eingabe/Abfragen von Boilerladung (Warmwasserbereitung WWB)	15
B.2.4	Sonstiges.....	16
B.2.4.1	Statusanzeige und Handeingriff.....	16
B.2.4.2	Abfragen von Digitaleingangsstatus.....	17
B.2.4.3	Regelkreis-Auswahl	17
B.3	Konfigurationsebene.....	18
B.3.1	MESSWERTE.....	18
B.3.1.1	FUNKTION.....	18
B.3.1.2	MODULTYP.....	21
B.3.1.3	BEREICH.....	21
B.3.1.4	EICKORREKTUR.....	21
B.3.2	ZEITEN.....	21
B.3.2.1	NUTZUNGSZEIT	21
B.3.2.2	UHRZEIT	22
B.3.3	SOLLWERTE.....	22
B.3.3.1	SOLLWERT	22
B.3.3.2	KORR./ABSENK.....	23
B.3.3.3	RAUMTEMP.	23
B.3.3.4	BOILERLADUNG.....	24
B.3.4	SONSTIGES.....	25
B.3.4.1	STATUS/HAND.....	25
B.3.4.2	DIGITALEIN.....	28
B.3.4.3	SPERRUNG.....	28
B.3.4.4	VERSCHIEDENES	29
B.3.4.4.1	REGELPARAMETER.	29
B.3.4.4.2	JETSTEUERUNG.....	30
B.3.4.4.3	KOMMUNIKATION.....	31
B.3.4.4.4	EEPROM.....	31
C.	Anwendungsbeispiel.....	32
	Dampf-Kondensat-Wärmeübergabestation mit Boilerladung über Fühler und Umstellventil	32

Betriebsanleitung

BA 6164

A. Allgemeines

A.1 Frontansicht mit Bedienelementen

- 1 Graphische Anzeige der Schaltzeiten
- 2 Betriebsschalter/Störmeldung
- 3 Regelventil
- 4 Heizungspumpe
- 5 Warmwasserbereitung WWB
- 6 Zirkulationspumpe
- 7 Sommer / Winterbetrieb
- 8 Nenn- / Reduzierter/ Stützbetrieb
- 9 Ausgewählter Regelkreis
- 10 Bedientasten
- 11 Anzeige Alarm 1
- 12 Anzeige Alarm 2
- 13 Anzeige Schaltzeit-Optimierung

A.2 Technische Daten

• Netzspannung	230 V AC -15% / +10% , 50 / 60 Hz
115 V AC -15% / +10% , 50 / 60 Hz	• Analogausgang	0 / 2 bis 10 V , I _{max} = 5 mA
• Sicherung	extern 0,63 A	• Meßgenauigkeit	0,3 % des Meßbereiches
• Leistungsaufnahme	ca. 7 VA	• Analogeingänge	NTC 3.11 (-40°C bis +60°C)
3.12 (0°C bis +60°C)
3.13 (0°C bis +140°C)
• Umgebungstemperatur			PT100 2.49 (-40°C bis +120°C)
- Betrieb	0 bis 50 °C		Strom 0/4 bis 20 mA, Re = 5,9 Ω
- Transport / Lagerung	- 25° bis + 65° C		Spannung 0/2 bis 10 V, Re = 160 kΩ
• Umgebungsfeuchte	5 bis 90 % r.F.		Ferngeber 1 - 5 kΩ
• Schutzart	IP 55 Front	• Anzeige	LCD mit 2x24 Zeichen
• Bauform		• Funktionstastatur	4 Tasten
- für Schalttafeleinbau	baelz 6164,BxHxT 144x96x82 mm	• Relais	mit potentialfreiem Kontakt
Schaltleistung 250 VAC / 3 A
Funkenlöschglied 10nF + 100 Ω
- für Wandaufbau	baelz 6164-W1,BxHxT 194x162x104 mm
baelz 6164-W2,BxHxT 242x185x120 mm		RS 232 oder
RS 485 Modbus-RTU
• Einbaulage	beliebig	• Schnittstelle als Option	
• DE- und Meßumformer-
speisespannung	24 VDC , I _{max} = 60 mA	• Datensicherung	nicht flüchtiger Halbleiterspeicher
• Digitaleingang	Re = 4 kΩ
(low = 0 VDC ; high = 15 ... 24 VDC)	• Uhr-Pufferung	Lithium-Batterie 3,0 V

A.3 Montage

- die Umgebungs-Temperatur und -relative Feuchte an der Einbaustelle dürfen die zulässigen Grenzen von +50 °C und 90 % r.F. nicht überschreiten.
- ausreichende Belüftung sicherstellen
- das Gerät darf nur in trockenem Raum, nicht innerhalb explosionsgefährdeter Bereiche montiert werden

baelz 6164 für Fronttafeleinbau : Das Gerät von vorn in den dafür vorgesehenen Schalttafelausschnitt (92 mm x 138 mm) einschieben und mittels der beiliegenden Spannzangen befestigen.

baelz 6164 -W ... für Wandaufbau : Das Gerät wird mittig an die Wand gehängt und mittels Schrauben in den dafür vorgesehenen 2 Langlöchern (unten links und rechts) festgeschraubt.

baelz 6164-...-	A1	A2	B	C	D	E
W1	162	31	194	104	59	26
W2	185	31	242	120	69	23

Montagemöglichkeiten für Wandgehäuse baelz 6164-....-W2

Es gibt 3 Montagemöglichkeiten für das Wandgehäuse W2:

- I. mit Schrauben durch das Gehäuseunterteil
- II. mit Befestigungslaschen* an den Ecken oder in der Mitte
- III. Montage auf der DIN-Schiene
 1. drücken Sie die Verriegelung* in die markierte Bohrung.
 2. hängen Sie das Gehäuse an die DIN-Schiene
 3. drehen Sie die Verriegelung nach oben, hinter die DIN-Schiene

* als Zubehör

Betriebsanleitung

BA 6164

A.4 Elektrisches Anschlussbild

Die Anschlussklemmen befinden sich auf der Rückseite bzw. im Klemmenraum des Gerätes. Da die Messeingänge immer auftragsbezogen voreingestellt werden, muss der Anschluss gemäß dem dafür erstellten Anschlussplan erfolgen.

- bei der Installation sind die jeweiligen Landesvorschriften (in Deutschland DIN VDE 0100) zu beachten.
- der elektrische Anschluß erfolgt entsprechend den Anschlußplänen des Gerätes.
- für Meßleitungen und Steuerleitungen (Digitaleingänge) sind **abgeschirmte** Kabel und für Busleitung **verdritteltes paarweise abgeschirmte** Datenkabel zu verwenden. Diese sind auch im Schaltschrank getrennt von den Starkstromleitungen zu verlegen.
- vor dem Einschalten ist sicherzustellen, daß die auf dem Typenschild angegebene Betriebsspannung mit der Netzspannung übereinstimmt.
- die Anschlußklemmen mit angeschlossenen Leitungen dürfen nur im stromlosen Zustand vom Gerät abgezogen werden
- beim Betrieb elektrischer Geräte stehen zwangsläufig einige Teile dieses Gerätes unter gefährlicher Spannung. Bei unsachgemäßer Handhabung können schwere Körperverletzungen oder Sachschäden auftreten.
- die Warnhinweise in den folgenden Abschnitten dieser Betriebsanleitung sind deshalb genau zu beachten. Das an diesem Gerät arbeitende Personal sollte entsprechend qualifiziert und mit dem Inhalt dieser Betriebsanleitung vertraut sein.
- der einwandfreie und sichere Betrieb dieses Gerätes setzt sachgemäßen Transport, fachgerechte Lagerung, Montage und Bedienung voraus

Relais

- R1** Auf, Kreis 1
- R2** Zu, Kreis 1
- R3** frei¹⁾
- R4** Auf, Kreis 2
- R5** Zu, Kreis 2 bzw. frei¹⁾
- R6** frei¹⁾

Analogeingang

- AE1** Vorlauftemperatur, Kreis 1
- AE2** frei²⁾
- AE3** Außentemperatur
- AE4** Vorlauftemperatur, Kreis 2 bzw. frei²⁾
- AE5** frei²⁾

Analogausgang

- AA1** Abbild vom AE 1 ... 5 / Gesamtsollwert / Reglerausgang wählbar
- AA2** wie AA1

Digitaleingang

- DE1** Auf/Zu/Nutzung/Boilerthermostat/Endschalter Zu Jetomat wählbar
- DE2** wie DE1

¹⁾ Heizungs-/ Zirkulations-/ Lade-Pumpe (Umstellventil) /Alarm1/Alarm2 wählbar, max. jedoch 1 Zirkulations/ Lade-pumpe (Umstellventil)
²⁾ Raum-/ Rücklauf-/ Boiler-Temperatur/ Korrekturpoti wählbar

Betriebsanleitung BA 6164

A.5 Parameterliste, Werkeinstellung

Alle numerische Werte beziehen sich auf dem Messbereich 2.49. Wird ein Messmodulbereich geändert, so werden die zugehörigen Parameter prozentual mit verändert.

Maske	Parameter	Wert / Werkeinstellung		Tabelle
		Kreis 1	Kreis 2	
FUNKTION	FUNKTION AUF AE2	UNBENUTZT		1
	FUNKTION AUF AE4	UNBENUTZT		
	FUNKTION AUF AE5	UNBENUTZT		
	AUSSENTEMPERATUR	AKTIV / DEAKTIV		2
	VERZÖGERUNG AE3 (°K/h)	0.0		
	FROSTSCHUTZ AE3 HEIZP.	0.0		
	FROSTSCHUTZ VORLAUF	5.0	5.0	
	AA1 IST ABBILD VON	AE1 (0-10V)		
	AA2 IST ABBILD VON	AE3 (0-10V)		
MODULTYP	MESSMODULTYP AE1	PT100 2.49		3
	MESSMODULTYP AE2	PT100 2.49		
	MESSMODULTYP AE3	PT100 2.49		
	MESSMODULTYP AE4	PT100 2.49		
	MESSMODULTYP AE5	PT100 2.49		
BEREICH	AE1 NULLPUNKT ENDPUNKT	-40.0 ... 120.0		
	AE2 NULLPUNKT ENDPUNKT	-40.0 ... 120.0		
	AE3 NULLPUNKT ENDPUNKT	-40.0 ... 120.0		
	AE4 NULLPUNKT ENDPUNKT	-40.0 ... 120.0		
	AE5 NULLPUNKT ENDPUNKT	-40.0 ... 120.0		
EICHKORREKTUR	AE1	0.0		
	AE2	0.0		
	AE3	0.0		
	AE4	0.0		
	AE5	0.0		
NUTZUNGSZEIT	SCHALTZEITEINGABE	EINZELEINGABE	EINZELEINGABE	4
	SCHALTZEITVERSCHIEBUNG	0.0	0.0	
	BEI GRENZWERT AUSSEN	-20.0	-20.0	
	DEAKTIV AB AUSSENTEMP.	18	18	
UHRZEIT	WOCHENTAG	MO/DI/MI/DO/FR/SA/SO		
	DATUM (TAG.MONAT)			
	DATUM (JAHR)			
	ZEIT (STUNDE:MINUTE)			
	SOMMER/WINTERZEIT	AUTOMATISCH / KEINE UMSCHALT.		
SOLLWERT	REGLERTYP	WITTERUNG / KONSTANT	UNBENUTZT	5
	ERSATZSOLLW. AE3 AUSFALL	55.0	55.0	
KORR. / ABSENK	SOLLW. KORREKTUR POTI ±	15.0	15.0	
	MAX. VORL. ANHEB. (RÜCK)	15.0	15.0	
	RÜCKLAUFEINFLUSS 1:	2.0	2.0	
	MAX. VORL. ABSENK. (RÜCK)	15.0	15.0	
RAUMTEMP.	MAX. VORL. ANHEB. (RAUM)	10.0	10.0	
	RÜCKLAUFEINFLUSS 1:	4.0	4.0	
	MAX. VORL. ABSENK. (RAUM)	10.0	10.0	
	RAUM KORREKTUR POTI ±	3.0	3.0	
BOILERLADUNG	BOILERDESINFektion	AUS / MO/ DI/ MI/ DO/ FR/ SA/ SO / MO-SO		
	LADETEMPERATURSOLLWERT	DEAKTIV / AUF KREIS #1 / AUF KREIS #2		
	LADETEMPERATURSOLLWERT	70.0		
	REAKTION HEIZUNGSPUMPE	AUTOMATIK / AUS / EIN	AUTOMATIK / AUS / EIN	
	REAKTION REGELVENTIL	AUTOMATIK / ZU	AUTOMATIK / ZU	
	TEMPERATURDIFFERENZ	10.0		
STATUS/HAND	FUNKTION AUF DA3	UNBENUTZT		6
	FUNKTION AUF DA5	UNBENUTZT		
	FUNKTION AUF DA6	UNBENUTZT		
	PUMPENACHLAUF (MIN)	15.0	15.0	7
	BLOCKIERSCHUTZ (MIN)	5.0	5.0	
	SOMMER/WINTER-BETRIEB	DIREKT AE3 /1-TAGESMITTEL AE3 /2-TAGESMITTEL AE3		
	AUSSENTEMPERATUR WINTER	18.0		
	AUSSENTEMPERATUR SOMMER	19.0		
	ZEITRAUM SOMMERBETRIEB	VON 16.05 BIS 20.09		
	AUSSERHALB NENN-BETRIEB	REDUZIERTER BETRIEB	REDUZIERTER BETRIEB	
AUSFALL VORLAUFTEMPERATUR	VENTIL HALT / VENTIL ZU	VENTIL HALT / VENTIL ZU		
ALARM1 TYP, AE	A, AE1 / A, AE4 / B, AE1 / B, AE2 / B, AE3 / B, AE4 / B, AE5			
ALARM1 GRENZW.	10.0			
ALARM1 HYST.	2.0			
ALARM1 UNTERDRÜCK. (MIN)	0.0			
ALARM2 TYP, AE	A, AE1 / A, AE4 / B, AE1 / B, AE2 / B, AE3 / B, AE4 / B, AE5			
ALARM2 GRENZW.	10.0			
ALARM2 HYST.	2.0			
ALARM2 UNTERDRÜCK. (MIN)	0.0			
DA-LOGIK INVERTIERT	0			

Tabelle 1		
UNBENUTZT		
RÜCKLAUFBEGRENZUNG #1		
VORL. KORREKTUR POTI #1		
RAUM KORREKTUR POTI #1		
RAUMREGELUNG #1		
STÜTZTEMPERATUR #1		
STÜTZTEMP. + RAUMREG. #1		
STÜTZ. + OPTIGRENZW. #1		
STÜTZ. + OPTI. + RAUM. #1		
RÜCKLAUF STRAHPUMPE #1		
BOILERLADUNG EIN		
BOILERLADUNG AUS		
RÜCKLAUFBEGRENZUNG #2		
VORL. KORREKTUR POTI #2		
RAUM KORREKTUR POTI #2		
RAUMREGELUNG #2		
STÜTZTEMPERATUR #2		
STÜTZTEMP. + RAUMREG. #2		
STÜTZ. + OPTIGRENZW. #2		
STÜTZ. + OPTI. + RAUM. #2		
RÜCKLAUF STRAHPUMPE #2		
Tabelle 2		
AE1 (0-10V)		
AE1 (2-10V)		
AE2 (0-10V)		
AE2 (2-10V)		
AE3 (0-10V)		
AE3 (2-10V)		
AE4 (0-10V)		
AE4 (2-10V)		
AE5 (0-10V)		
AE5 (2-10V)		
GESAMTSOLLW. #1 (0-10V)		
GESAMTSOLLW. #1 (2-10V)		
GESAMTSOLLW. #2 (0-10V)		
GESAMTSOLLW. #2 (2-10V)		
STELLGRÖSSE #1 (0-10V)		
STELLGRÖSSE #1 (2-10V)		
STELLGRÖSSE #2 (0-10V)		
STELLGRÖSSE #2 (2-10V)		
Tabelle 3		
NTC	3.11	-40..60
NTC	3.12	0..60
NTC	3.13	0..140
PT100 2.49	-40..120	
FG 5K	4.2	0..100
I 0-20	7.1	0..100
U 0-10	8.1	0..100
I 4-20	7.2	0..100
U 2-10	8.2	0..100
SONDER		0..100
Tabelle 4		
EINZELEINGABE		
BLOCKEINGABE MO-SO		
BLOCKEINGABE MO-FR		
Tabelle 5		
UNBENUTZT		
KONSTANT MIT ZEIT #2		
WITTERUNG MIT ZEIT #2		
KONSTANT MIT ZEIT #1		
WITTERUNG MIT ZEIT #1		
Tabelle 6		
UNBENUTZT		
HEIZUNGSPUMPE #1		
HEIZUNGSPUMPE #2		
ZIRK. PUMPE MIT ZEIT #1		
ZIRK. PUMPE MIT ZEIT #2		
LADEPUMPE MIT ZEIT #1		
LADEPUMPE MIT ZEIT #2		
ALARM1		
ALARM2		
Tabelle 7		
REDUZIERTER BETRIEB		
STANDBY		

Betriebsanleitung

BA 6164

Maske	Parameter	Wert / Werkeinstellung		Tabelle
		Kreis 1	Kreis 2	
DIGITALEIN	FUNKTION AUF DE1	UNBENUTZT		8
	FUNKTION AUF DE2	UNBENUTZT		
	DE LOGIK	DE1 NORMAL DE2 NORMAL		9
SPERRUNG	KONFIGURATIONSEBENE	FREIGEgeben	FREIGEgeben	10
	SPERRE BEDIENEbene	0	0	
REGELPARAMETER	PROPORTIONALBER. PB (%)	15.0	15.0 %	
	NACHSTELLZEIT TN (S)	120.0	120.0 S	
	TOTZONE DB	1.0	1.0	
	STELLZEIT TY (S)	60.0	60.0	
	BEGRENZ. REGELABWEICH.	160.0 (KEINE)	160.0 (KEINE)	
JETSTG.	JETSTEUERUNG	DEAKTIV	DEAKTIV	11
	ZU-WARTEZEIT (MIN)	10.0		
	STELLGRÖSSE AUF (SEC)	10.0		
	STELLGR. WARTEZEIT (MIN)	10.0		
KOMMUNIKA.	BAUDRATE	19200 / 9600 / 4800 / 2400		
	MODBUSADRESSE	1		
	AE'S ÜBER MODBUS	0		
EEPROM	EEPROM ADRESSE	0		

Tabelle 8
UNBENUTZT BOILERLADUNG NENNBETRIEB #1 ZU #1 AUF #1 ENDSCHALTER JET ZU #1 NENNBETRIEB #2 ZU #2 AUF #2 ENDSCHALTER JET ZU #2
Tabelle 9
DE1 NORMAL DE2 NORMAL DE1 INVERT. DE2 NORMAL DE1 NORMAL DE2 INVERT. DE1 INVERT. DE2 INVERT.
Tabelle 10
FREIGEgeben MIT PASSWORTSCHUTZ
Tabelle 11
DEAKTIV ZIRKULATION UNTERBRECH.

Maske	Parameter	Wert / Werkeinstellung		Tabelle
		Kreis 1	Kreis 2	
Messwerte	zyklische Anzeige aller Messwerte			
Schaltzeit	MO_1	06:30 -22:30	06:30 -22:30	
	MO_2			
	MO_3			
	DI_1	06:30 -22:30	06:30 -22:30	
	DI_2			
	DI_3			
	MI_1	06:30 -22:30	06:30 -22:30	
	MI_2			
	MI_3			
	DO_1	06:30 -22:30	06:30 -22:30	
	DO_2			
	DO_3			
	FR_1	06:30 -22:30	06:30 -22:30	
	FR_2			
	FR_3			
	Ferien	Ferien 01	unbelegt/ für#1/ für#2/ für#1+#2 von --.-- bis --.--	
Ferien 02		unbelegt/ für#1/ für#2/ für#1+#2 von --.-- bis --.--		
Ferien 03		unbelegt/ für#1/ für#2/ für#1+#2 von --.-- bis --.--		
Ferien 04		unbelegt/ für#1/ für#2/ für#1+#2 von --.-- bis --.--		
Ferien 05		unbelegt/ für#1/ für#2/ für#1+#2 von --.-- bis --.--		
Ferien 06		unbelegt/ für#1/ für#2/ für#1+#2 von --.-- bis --.--		
Ferien 07		unbelegt/ für#1/ für#2/ für#1+#2 von --.-- bis --.--		
Ferien 08		unbelegt/ für#1/ für#2/ für#1+#2 von --.-- bis --.--		
Ferien 09		unbelegt/ für#1/ für#2/ für#1+#2 von --.-- bis --.--		
Ferien 10		unbelegt/ für#1/ für#2/ für#1+#2 von --.-- bis --.--		
Sonderzeit	Sonderzeit 1	am--.- von --:-- bis --:--	am--.- von --:-- bis --:--	
	Sonderzeit 2	am--.- von --:-- bis --:--	am--.- von --:-- bis --:--	
	Sonderzeit 3	am--.- von --:-- bis --:--	am--.- von --:-- bis --:--	
	Sonderzeit 4	am--.- von --:-- bis --:--	am--.- von --:-- bis --:--	

Maske	Parameter	Wert / Werkeinstellung		Tabelle
		Kreis 1	Kreis 2	
Feiertag	Feiertag 01	---.--		
	Feiertag 02	---.--		
	Feiertag 03	---.--		
	Feiertag 04	---.--		
	Feiertag 05	---.--		
	Feiertag 06	---.--		
	Feiertag 07	---.--		
	Feiertag 08	---.--		
	Feiertag 09	---.--		
	Feiertag 10	---.--		
	Feiertag 11	---.--		
	Feiertag 12	---.--		
	Feiertag 13	---.--		
	Feiertag 14	---.--		
	Feiertag 15	---.--		
	Feiertag 16	---.--		
Uhrzeit		Anzeige aktuelle Datum, Uhrzeit		
Info				
Sollwert	Sollwert (konstant)	55.0	55.0	
	Gesamtsollwert			
	Maximalsollwert	85.0	85.0	
	Aussen_1 / Vorlauf_1	-15.0 / 80.0	-15.0 / 80.0	
	Aussen_2 / Vorlauf_2	0.0 / 65.0	0.0 / 65.0	
	Aussen_3 / Vorlauf_3	5.0 / 55.0	5.0 / 55.0	
	Aussen_4 / Vorlauf_4	20.0 / 30.0	20.0 / 30.0	
	Aussen_5 / Vorlauf_5	----.- /----.-	----.- /----.-	
	Minimalsollwert	0.0	0.0	
Korr./Absenk	Sollwertkorrektur ±	0.0	0.0	
	Sollwertabsenkung	15.0	15.0	
	Aussen_1 / Rücklauf_1	-15.0 / 60.0	-15.0 / 60.0	
	Aussen_2 / Rücklauf_2	0.0 / 54.0	0.0 / 54.0	
	Aussen_3 / Rücklauf_3	5.0 / 46.0	5.0 / 46.0	
	Aussen_4 / Rücklauf_4	20.0 / 30.0	20.0 / 30.0	
	Aussen_5 / Rücklauf_5	----.- /----.0	----.- /----.0	
Raumtemp.	Sollwert Raumtemperatur	21.0	21.0	
	Stütztemp.	15.0	15.0	
Boilerladg.	Boilerladung Freigabe	zeitgesteuert / Ein / Aus		
	Boilertemperatur Ein	45.0		
	Schalthysterese Aus	4.0		
	Boilertemperatur Aus	48.0		
Status/Hand	Betriebsschalter	1		
	Regelventil	Automatik		
	Ladepumpe	Automatik		
	Zirkulationspumpe	Automatik		
	Nutzung	Uhr (Automatik)		
	Heizungspumpe	Automatik		
Digitaleingang	Sommer/Winterbetrieb	Automatik (Beginn mit Winter)		
	DE1	Statusanzeige		
	DE2	Statusanzeige		

B. Bedien- und Konfigurationsebene

B.1 Übersicht

Hauptmenü Bedienebene

Messwerte	Zeiten
Sollwerte	Sonstiges

Hauptmenü Konfigurationsebene

MESSWERTE	ZEITEN
SOLLWERTE	SONSTIGES

☐ Seite-Nr.

B.2 Bedienebene

Das Startbild erscheint kurz nach dem Einschalten der Netzspannung

Startbild

```
Baelz 6164 Version1.1
W.Bälz & Sohn GmbH & Co.
```

Nach ca. 3 Sekunden wechselt die Anzeige dann zum Hauptmenü

Hauptmenü

```
→Messwerte      Zeiten
Sollwerte       Sontiges
```

Auswahl einer Menüzeile / Zurück zum vorherigen Menü

- mit den Pfeiltasten und bewegt man den Pfeil innerhalb der Anzeige und setzt ihn vor die gewünschte Menüzeile.
- die Auswahl wird dann mit der Taste bestätigt und es erscheint das ausgewählte Untermenü.
- mit der Taste gelangt man wieder einen Schritt zurück.

Eingabe/Ändern

- mit den Pfeiltasten und setzt man den Pfeil → vor den gewünschten Parameter.
- Eingabe/Ändern mit öffnen, Pfeilsymbol → beginnt zu blinken , d. h. die Eingabe kann erfolgen, ansonsten ist die Eingabe gesperrt.
- mit den Pfeiltasten und den neuen Wert/Parameter mit Einzeldruck oder Dauerdruck einstellen.
- die Auswahl wird dann mit der Taste bestätigt oder mit abbrechen (alter Wert/Parameter wird wieder angezeigt)

Parameterauswahl innerhalb eines Menüs

- stehen mehrere Parameter in einem Menü zur Verfügung, so können diese mit den Pfeiltasten und durchgeblättert werden.

Regelkreis-Auswahl

Durch langes Drücken von (> 5 s). Der ausgewählte Regelkreis wird hier angezeigt.

Sind Sie sicher, dass der gewünschte Regelkreis hier angezeigt ist ?

B.2.1 Abfrage der Messwerte

Aufruf : Hauptmenü → Messwerte

```
→Messwerte      Zeiten
Sollwerte       Sontiges
```

```
AE1              -20.0
Vorlauftemperatur #1
```

- zyklische Anzeige aller zugeordneten Meßwerte
 - mit stoppen und dann mit den Pfeiltasten und zum gewünschten Messwert weiterblättern
 - mit wieder zur zykl. Anzeige wechseln
- Anzeige "Fehler" statt Istwertanzeige, bedeutet Fühlerausfall**

B.2.2 Zeiten

B.2.2.1 Eingabe/Abfragen der Nutzungszeiten, Ferien, Feiertage, Datum/Uhrzeit

B.2.2.1.1 Eingabe/Abfragen der Nutzungszeiten

Aufruf : Hauptmenü → Zeiten → Nutzungszeit → Schaltzeit

```
→Schaltzeit     Ferien
Sonderzeit      Feiertag
```

```
MO_1  ⌈→06:30  ⌋ 22:30
-----
```

- falls Blockeingabe aktiviert ist, werden die Nutzungszeiten von einem Wochentag auf andere kopiert
 - bitte beachten, dass je nach Konfiguration evtl. mehrere Komponente (Lade-, Zirkulationspumpe, Regelkreis) gemeinsame Nutzungszeiten haben können
- 1 pro Wochentag sind 3 Nutzungszeiten möglich 3x Ein ⌈ und 3x Aus ⌋
 - 2 Nutzungsbeginn (Ein) : - - : - - , 00:00 bis 24:00
'- - : - -' bedeutet **unbelegt**
 - 3 Nutzungsende (Aus) : - - : - - , 00:00 bis 24:00
'- - : - -' bedeutet **24:00**
 - 4 graphische Anzeige aller definierten Nutzungszeiten des Tages

Betriebsanleitung

BA 6164

B.2.2.1.2 Eingabe/Abfragen der Ferien

Aufruf : Hauptmenü → Zeiten → Nutzungszeit → Ferien

- während der Ferien gelten die Wochentagsnutzungszeiten nicht
- Ferientermin kann jahresübergreifend eingegeben werden z.B. von 23.12 bis 06.01
- Ferien hat höhere Priorität als Feiertage, Nutzungszeiten

- 1 max. 10 Ferientermine sind möglich
- 2 für welchen Regelkreis¹⁾ gilt es ?
unbelegt / für #1 / für #2 / für #1+#2
- 3 Ferientermin : - - . - - , 01.01 bis 31.12
von ' - - : - - ' bedeutet unbelegt
bis ' - - : - - ' bedeutet bis 31.12

B.2.2.1.3 Eingabe/Abfragen der Sonderzeiten

Aufruf : Hauptmenü → Zeiten → Nutzungszeit → Sonderzeit

- Sonderzeit wirkt wie Nutzungszeit
- Sonderzeit hat höhere Priorität als Ferien, Feiertage, Nutzungszeiten.
- 'von' muss kleiner als 'bis' sein, sonst gibt es keine Nutzung.

- 1 max. 4 Sonderzeiten pro Regelkreis sind möglich, innerhalb der Sonderzeit hat der Regelkreis¹⁾ Nutzung
- 2 an welchem Tag gilt die definierte Sonderzeit ?
- - . - - , **01.01 bis 31.12**
- 3 Zeitdauer der Sonderzeit : - - . - - , **00:00 bis 24:00**
von ' - - : - - ' bedeutet unbelegt
bis ' - - : - - ' bedeutet bis 24:00

B.2.2.1.4 Eingabe/Abfragen der Feiertage

Aufruf : Hauptmenü → Zeiten → Nutzungszeit → Feiertage

- in den Feiertagen gelten die Wochentagsnutzungszeiten nicht
- Feiertage gelten für beide Regelkreise
- Feiertag hat höhere Priorität als Nutzungszeiten

- 1 max. 16 Feiertage sind möglich, am Feiertag hat der Regelkreis¹⁾ keine Nutzung
- 2 Feiertag : - - . - - , 01.01 bis 31.12
' - - : - - ' bedeutet unbelegt

B.2.2.2 Abfragen von Datum und Uhrzeit

Aufruf : Hauptmenü → Zeiten → Uhrzeit

- Ändern ist nur in der Konfigurationsebene möglich

- 1 Anzeige Datum (TT.MM.JJ)
- 2 Anzeige Uhrzeit (HH:MM:SS)

1) gilt je nach Konfiguration auch für Ladepumpe, Zirkulationspumpe oder sogar anderen Regelkreis,

B.2.3 Eingabe/Abfragen der Sollwerte

B.2.3.1 Eingabe/Abfragen von Sollwerten, Heizkurve

Aufruf : Hauptmenü → Sollwerte → Sollwert

→Sollwert Korr./Absenk Raumtemp. Boilerladg.	Istwert	60.8
	Gesamtsollwert	60.9

Reglertyp : WITTERUNG (eingestellt in der Konfigurationsebene 'SOLLWERT', siehe Seite 22)

- die Heizkurve wird aus max. 5 Eckpunkten (Aussen_1/Vorlauf_1 bis Aussen_5/Vorlauf_5) gebildet.
- die Werte für Aussen_1 ... 5 müssen **aufsteigend** sein, d.h. **Aussen_1 < ... < Aussen_5**.
- die Heizkurve kann auch weniger als 5 Eckpunkte haben,
- ein Eckpunkt mit 'Aussen_X (X=2...5) = - - - . - ' bedeutet **unbelegt**, die folgenden Eckpunkte werden dann ignoriert .
- 'Vorlauf_X (X=1,...,5) = - - - . - ' = Meßbereich-Nullpunkt -0,1.
- die Heizkurve wird durch eine Gerade bis zum Meßbereichs-anfang oder -ende verlängert (siehe Kurve)
- durch die 5 Eckpunkte kann praktisch **fast jede beliebige Heizkurvenform** eingestellt werden

Reglertyp : KONSTANT (eingestellt in der Konfigurationsebene 'SOLLWERT', siehe Seite 22)

Betriebsanleitung

BA 6164

B.2.3.2 Eingabe/Abfragen von Nachtab senkung, Rücklauf-Heizkurve

Aufruf : Hauptmenü → Sollwerte → Korr./Absenk

Sollwert → **Korr./Absenk**
Raumtemp. Boilerladg.

Sollwertkorrektur ±
→ 10.0

Sollwertkorrektur, Nachtab senkung

- der aktueller Vorlauf temperatur-Sollwert wird um diesen Wert korrigiert
- außerhalb der Nutzungszeit wird der Vorlauf temperatur-Sollwert um diesen Wert (Nachtab senkung) abgesenkt (reduziert), falls 'REDUZIERTER BETRIEB' ausgewählt ist.

Sollwertkurve der Rücklauf temperatur

- die Sollwertkurve der Rücklauf temperatur wird aus max. 5 Eckpunkten (Aussen_1/Rücklauf_1 bis Aussen_5/Rücklauf_5) gebildet.
- sonst wie unter 'Heizkurve', siehe Seite 12

Einfluß der Rücklauf temperatur

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → Status/Hand → KONFIGURA. → SOLLWERTE → KORR./ABSENK

- weicht die Rücklauf temperatur von dem eingestellten Sollwert ab, wird der Sollwert der Vorlauf temperatur dementsprechend verschoben.
- RÜCKLAUFEINFLUSS 1:
-100 0 100
'+' : umgekehrt wirkend
'-' : direkt wirkend
- Einfluss 1 : 0 bedeutet kein Einfluss

MAX.VORL.ANHEB.(RÜCK) -
→ 20.0

RÜCKLAUFEINFLUSS 1:
→ -4.0

MAX.VORL.ABSENK.(RÜCK) -
→ 20.0

B.2.3.3 Eingabe/Abfragen von Raumtemperatur

Aufruf : Hauptmenü → Sollwerte → Raumtemp.

Sollwert	Korr./Absenk	Raumtemperatur	20.1
→Raumtemp.	Boilerladg.	Sollwert	→ 20.0

Je nach Konfiguration (siehe 'FUNKTION AUF AEx', Seite 18) dient die Raumtemperatur zur :

- Raumtemperaturregelung
- Stütztemperaturüberwachung
- Raumtemperaturregelung und Stütztemperaturüberwachung
- selbstlernende Optimierung der Schaltzeiten mit Stütztemperaturüberwachung
- wie vor jedoch mit Raumtemperaturregelung

Raumtemperatur-Sollwert

Raumtemperatur	20.1-
Sollwert	→ 20.0

Stütztemperatur

Im Standby-Betrieb wird die Heizung ausgeschaltet (Regelung und Pumpe Aus), wobei die Raumtemperatur auf eine Stütztemperatur überwacht wird. Die Heizung wird dann eingeschaltet, sobald die Stütztemperatur unterschritten wird

Raumtemperatur	16.0 -
Stütztemp.	→ 15.0

Einfluss der Raumtemperatur

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → Status/Hand → KONFIGURA. → SOLLWERTE → RAUMTEMP.

- weicht die Raumtemperatur von dem eingestellten Sollwert ab, wird der Sollwert der Vorlauftemperatur dementsprechend verschoben.
- ☞ RAUMEINFLUSS 1: -100 0 100
 '+' : umgekehrt wirkend
 '-' : direkt wirkend
- Einfluss 1 : 0 bedeutet kein Einfluss

MAX. VORL. ANHEB. (RAUM)	-
→	20.0

RAUMEINFLUSS 1:	-
→	4.0

MAX. VORL. ABSENK. (RAUM)	-
→	20.0

RAUM KORREKTUR POTI ±	-
→	3.0

B.2.3.4 Eingabe/Abfragen von Boilerladung (Warmwasserbereitung WWB)

Aufruf : Hauptmenü → Sollwerte → Boilerladg.

Freigabe der Boilerladung

Zeitgesteuert Freigabe erfolgt nur in der Nutzungszeit des zugehörigen Heizkreises
Ein Freigabe ständig Ein
Aus Freigabe ständig Aus

Je nach Konfiguration erfolgt die Boilerladung entweder über

- einen Thermostat (siehe 'FUNKTION AUF DEX', Seite 28) oder
- einen(zwei) Fühler (siehe 'FUNKTION AUF AEX', Seite 18)

B.2.4 Sonstiges

B.2.4.1 Statusanzeige und Handeingriff

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → Status/Hand

1 Graphische Anzeige der Schaltzeiten

- Nennbetrieb (obere Linie)
- Stütz- bzw. Reduzierter Betrieb (untere Linie)

2 Betriebsschalter/Störmeldung

- 0 : Aus (alle Relais fallen ab)
- 1 : Automatik
- : normal
- : Fühlerausfall beim blinkenden
- : normal
- : Frostgefahr beim blinkenden

3 Regelventil

- ^ · Automatik 'ZU'
 - ^ · · Automatik 'AUF'
 - · · Automatik 'STOP'
 - ^ ^ Hand 'ZU'
 - ^ · ^ Hand 'AUF'
 - · ^ Hand 'STOP'
 - 0-100 · Stellgröße Y, Automatik
 - 0-100 ^ Stellgröße Y, Hand

4 Heizungspumpe

- ^ · Automatik 'EIN'
 - · Automatik 'AUS'
 - ^ ^ Hand 'EIN'
 - ^ Hand 'AUS'

5 Warmwasserbereitung WWB

- ^ · Automatik 'EIN'
 - · Automatik 'AUS'
 - ^ ^ Hand 'EIN'
 - ^ Hand 'AUS'

6 Zirkulationspumpe

- ^ · Automatik 'EIN'
 - · Automatik 'AUS'
 - ^ ^ Hand 'EIN'
 - ^ Hand 'AUS'

7 Sommer / Winterbetrieb

- ^ · · Automatik 'Winter'
 - ^ · Automatik 'Sommer'
 - ^ · ^ Hand 'Winter'
 - ^ ^ Hand 'Sommer'

8 Nenn- / Reduzierter/ Stützbetrieb

- ^ · · ^ Automatik 'Nennbetrieb'
 - ^ · ^ Automatik 'Reduzierter Betrieb'
 - · ^ ^ Automatik 'Stützbetrieb'
 - ^ · · · Hand 'Nennbetrieb'
 - ^ · · Hand 'Reduzierter Betrieb'
 - · ^ · Hand 'Stützbetrieb'

9 Ausgewählter Regelkreis

- #1 Anzeige und Bedienung für Kreis 1
- #2 Anzeige und Bedienung für Kreis 2

10 Handeingriff

- mit Taste oder den Pfeil unter das gewünschte Symbol setzen
- Beginn der Eingabe mit , der Pfeil blinkt
- Ändern mit oder
- Ende der Eingabe mit
- Zurück zum Status oder abbrechen mit

11 Anzeige Alarm 1

- A Alarmzustand
- kein Alarm

12 Anzeige Alarm 2

- a Alarmzustand
- kein Alarm

13 Anzeige Schaltzeit-Optimierung*

- O optimierte Einschaltung mit Selbstadaption
- o optimierte Einschaltung ohne Selbstadaption
- h Haltezustand bis Nutzungsende
- Heizung Aus, Stützbetrieb

* keine Standardversion

Der Handeingriff hat immer Vorrang gegenüber dem normalen Betrieb und bleibt solange aktiv, bis er vom Bediener zurück gestellt wird

B.2.4.2 Abfragen von Digitaleingangsstatus

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → Digitalein

- 1 Digitaleingangs-Nr.
- 2 Funktion des Digitaleingangs
- 3 Status (aktiv / deaktiv)

B.2.4.3 Regelkreis-Auswahl

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → Kreiswahl

Das geht auch jede Zeit durch langes Drücken (ca. 3 s bei neuer Version) der Taste

B.3 Konfigurationsebene

B.3.1 MESSWERTE

Hier wird hauptsächlich konfiguriert, welche Funktionen und physikalische Eigenschaften die verschiedenen Messwerte haben.

B.3.1.1 FUNKTION

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → KONFIGURA. → MESSWERTE → FUNKTION

→FUNKTION	MODULTYP
BEREICH	EICHKORREKTUR

FUNKTION AUF AE2
→UNBENUTZT

FUNKTION AUF AE4
→UNBENUTZT

FUNKTION AUF AE5
→UNBENUTZT

☞ die Analogeingänge 1 und 3 haben feste Zuordnung:
AE1 : Regelgröße Kreis 1
AE3 : Außentemperatur

- UNBENUTZT
- RÜCKLAUFBEGRENZUNG #1
- VORL. KORREKTUR POTI #1
- RAUM KORREKTUR POTI #1
- RAUMREGELUNG #1
- STÜTZTEMPERATUR #1
- STÜTZTEMP. + RAUMREG. #1
- STÜTZ. + OPTIGRENZW. #1
- STÜTZ. + OPTI.+RAUM. #1
- RÜCKLAUF STRAHPUMPE #1
- BOILERLADUNG EIN
- BOILERLADUNG AUS
- RÜCKLAUFBEGRENZUNG #2
- VORL. KORREKTUR POTI #2
- RAUM KORREKTUR POTI #2
- RAUMREGELUNG #2
- STÜTZTEMPERATUR #2
- STÜTZTEMP. + RAUMREG. #2
- STÜTZ. + OPTIGRENZW. #2
- STÜTZ. + OPTI.+RAUM. #2
- RÜCKLAUF STRAHPUMPE #2

Parameter	Beispiel	Erläuterung
UNBENUTZT		
RÜCKLAUFBEGRENZUNG #1		<p>Weicht die Rücklaufftemperatur T_{RL} von ihrem Sollwert W_{RL} ab, wird der Sollwert der Vorlauftemperatur W_{VL} dementsprechend verschoben.</p>
VORL. KORREKTUR POTI #1		<ul style="list-style-type: none"> • korrigiert den Sollwert der Vorlauftemperatur W_{VL}. • der Korrekturbereich wird unter KORR./ABSENK (Seite 23) definiert
RAUM KORREKTUR POTI #1		<ul style="list-style-type: none"> • korrigiert den Sollwert der Raumtemperatur W_{RT}. • der Korrekturbereich wird unter RAUMTEMPERATUR (Seite 23) definiert
RAUMREGELUNG #1		<p>weicht die Raumtemperatur T_{RT} innerhalb der Nutzungszeit von ihrem Sollwert W_{RT} ab, wird der Sollwert der Vorlauftemperatur W_{VL} dementsprechend verschoben.</p>

Betriebsanleitung

BA 6164

STÜTZTEMPERATUR #1	<p>A = Regelbetrieb/control mode</p>	Überwachung der Stütztemperatur außerhalb der Nutzungszeit
STÜTZTEMP.+ RAUMREG. #1		<ul style="list-style-type: none"> Überwachung der Stütztemperatur außerhalb der Nutzungszeit <u>und</u> Regelung der Raumtemperatur innerhalb der Nutzungszeit.
STÜTZ.+ OPTIGRENCZW. #1	<p>A = Regelbetrieb/control mode</p>	<ul style="list-style-type: none"> selbstadaptierte optimierte Einschaltung vor Nutzungsbeginn (OPTIMUM-START) optimierte Abschaltung vor Nutzungsende (OPTIMUM-STOP) Überwachung der Stütztemperatur außerhalb der Nutzungszeit <p>Achtung : Diese Funktion gilt nur für Version mit 'OPTIMIERUNG'</p>
STÜTZ.+ OPTI.+RAUM. #1		wie vor jedoch mit Regelung der Raumtemperatur innerhalb der Nutzungszeit
RÜCKLAUF STRAHPUMPE #1		<ul style="list-style-type: none"> Überwachung der Rücklauftemperatur T_{RL} zur Feststellung von Zirkulationsunterbrechung zyklisches Öffnen der Strahlpumpe bei Bedarf
BOILERLADUNG EIN		Boilerladung erfolgt über einen oder zwei Temperaturfühler
BOILERLADUNG AUS		
RÜCKLAUFBEGRENZUNG #2		gleiche Funktionen wie oben jedoch für Regelkreis 2
VORL. KORREKTUR POTI #2		
RAUM KORREKTUR POTI #2		
RAUMREGELUNG #2		
STÜTZTEMPERATUR #2		
STÜTZTEMP.+ RAUMREG. #2		
STÜTZ.+ OPTIGRENCZW. #2		
STÜTZ.+ OPTI.+RAUM. #2		

Außentemperaturfühler vorhanden ?

Bei der Deaktivierung der Außentemperatur werden alle außentemperaturabhängigen Funktionen deaktiviert :

- Frostschutz Heizungspumpe
- Sommer-/Winterbetrieb
- Sollwertkurve

Verzögerung der Außentemperatur

Zur Vermeidung von unnötiger

- Überhitzung aufgrund von 'Föhneinfluss' oder
- geringeren Heizleistung wegen kurzzeitiger Sonneneinstrahlung

wird intern eine berechnete Außentemperatur gebildet, deren Verlauf dem realen verzögert

AUSSENTEMPERATUR
→AKTIV

AKTIV an AE 3 wird ein Außentemperaturfühler angeschlossen

DEAKTIV es existiert kein Außentemperaturfühler

VERZÖGERUNG AE3 (°K/h)
→0.0

Das Vorzeichen der hier definierten max. Änderungsgeschwindigkeit der berechneten Außentemperatur bestimmt die Wirkungsrichtung :

negativ Verzögerung bei fallender Außentemperatur
positiv Verzögerung bei fallender und steigender Außentemperatur

Frostschutz Heizungspumpe

Unterschreitet die Außentemperatur die hier definierte Untergrenze, wird die Heizungspumpe eingeschaltet (Dauerlauf)

FROSTSCHUTZ AE3 HEIZP.
→ 0.0

Frostschutz Vorlauftemperatur

Unterschreitet die Vorlauftemperatur die hier definierte Untergrenze, wird die Heizungspumpe eingeschaltet (Dauerlauf) und das Stellglied geöffnet (Auf)

FROSTSCHUTZ VORLAUF
→ 5.0

Zuordnung Analogausgänge

AA1 IST ABBILD VON
→AE1 (0-10V)

AE1 (0-10V)	AE1 → AA1 (0-10V)
AE1 (2-10V)	AE1 → AA1 (2-10V)
AE2 (0-10V)	AE2 → AA1 (0-10V)
AE2 (2-10V)	AE2 → AA1 (2-10V)
AE3 (0-10V)	AE3 → AA1 (0-10V)
AE3 (2-10V)	AE3 → AA1 (2-10V)
AE4 (0-10V)	AE4 → AA1 (0-10V)
AE4 (2-10V)	AE4 → AA1 (2-10V)
AE5 (0-10V)	AE5 → AA1 (0-10V)
AE5 (2-10V)	AE5 → AA1 (2-10V)
GESAMTSOLLW. #1 (0-10V)	Gesamtsollwert vom Kreis 1 → AA1 (0-10V)
GESAMTSOLLW. #1 (2-10V)	Gesamtsollwert vom Kreis 1 → AA1 (2-10V)
GESAMTSOLLW. #2 (0-10V)	Gesamtsollwert vom Kreis 2 → AA1 (0-10V)
GESAMTSOLLW. #2 (2-10V)	Gesamtsollwert vom Kreis 2 → AA1 (2-10V)
STELLGRÖSSE #1 (0-10V)	Stellgröße vom Kreis 1 → AA1 (0-10V)
STELLGRÖSSE #1 (2-10V)	Stellgröße vom Kreis 1 → AA1 (2-10V)
STELLGRÖSSE #2 (0-10V)	Stellgröße vom Kreis 2 → AA1 (0-10V)
STELLGRÖSSE #2 (2-10V)	Stellgröße vom Kreis 2 → AA1 (2-10V)

☞ bei dieser Einstellung arbeitet der Regelkreis als Stetigregler. Die nicht belegten Relais 1, 2 sowie 3, 4 können nicht für andere Zwecke benutzt werden

AA2 IST ABBILD VON
→AE1 (0-10V)

wie vor jedoch für AA2

Betriebsanleitung

BA 6164

B.3.1.2 MODULTYP

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → KONFIGURA. → MESSWERTE → MODULTYP

FUNKTION → **MODULTYP**
BEREICH EICHKORREKTUR

MESSMODULTYP AE1
→ PT100 2.49 -40..120

MESSMODULTYP AE5
→ PT100 2.49 -40..120

- NTC 3.11 -40..60
- NTC 3.12 0..60
- NTC 3.13 0..140
- PT100 2.49 -40..120
- FG 5K 4.2 0..100
- I 0-20 7.1 0..100
- U 0-10 8.1 0..100
- I 4-20 7.2 0..100
- U 2-10 8.2 0..100
- SONDER 0..100

B.3.1.3 BEREICH

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → KONFIGURA. → MESSWERTE → BEREICH

FUNKTION MODULTYP
→ **BEREICH** EICHKORREKTUR

AE1 NULLPUNKT ENDPUNKT
→ -40.0 120.0

AE5 NULLPUNKT ENDPUNKT
→ -40.0 120.0

Null- und Endpunkt-Einstellung zur Anpassung an gewünschten physikalischen Messbereich z.B. °F

Einstellbereich : -3000.0 ... 3000.0

B.3.1.4 EICHKORREKTUR

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → KONFIGURA. → MESSWERTE → EICHKORREKTUR

FUNKTION MODULTYP
BEREICH → **EICHKORREKTUR**

EICHKORREKTUR AE1
→ 0.0

EICHKORREKTUR AE5
→ 0.0

der Messwert wird um diesen Wert korrigiert

Einstellbereich : ± Messbereich

B.3.2 ZEITEN

B.3.2.1 NUTZUNGSZEIT

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → KONFIGURA. → ZEITEN → NUTZUNGSZEIT

→ **NUTZUNGSZEIT** UHRZEIT

SCHALTZEITEINGABE
→ BLOCKEINGABE MO-SO

BLOCKEINGABE MO-SO

BLOCKEINGABE MO-FR

EINZELEINGABE

alle Wochentage haben dieselben Nutzungszeiten
nur die Wochentage vom Montag bis Freitag haben dieselben Nutzungszeiten
jeder Wochentag hat eigene Nutzungszeiten

Schaltzeitverschiebung

- abhängig von der Außentemperatur kann der Nutzungsbeginn vorverlegt werden
- ☞ bei der Version mit 'OPTIMIERUNG' entfällt diese Funktion

SCHALTZEITVERSCHIEBUNG
→ 3.5

BEI GRENZWERT AUSSEN
→ -20.0

DEAKTIV AB AUSSENTEMP.
→ 18.0

Betriebsanleitung BA 6164

Schaltzeit-Optimierung

- selbstlernende Optimierung der Schaltzeiten , d.h. möglichst spät Einschaltung und früh Ausschaltung der Heizungsanlage
- ☞ ▪ bei der Standardversion entfällt diese Funktion

OPTI-ADAPTION
→DEAKTIV

AKTIV selbstadaptierte Einschaltzeit-Optimierung ist aktiv
DEAKTIV selbstadaptierte Einschaltzeit-Optimierung ist deaktiv, d.h. das bisher erzielte Ergebnis wird eingefroren

AUSSCHALT-OPTI
→DEAKTIV

AKTIV Heizung kann früh abgeschaltet werden, wenn Restwärme vorhanden ist
DEAKTIV keine Frühabschaltung

Schnellaufheizung

In der Aufheizphase wird der Sollwert um diesen Betrag angehoben, bis die Raumtemperatur ihren Sollwert erreicht

SCHNELLAUFHEIZUNG
→0.0

B.3.2.2 UHRZEIT

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → KONFIGURA. → ZEITEN → UHRZEIT

NUTZUNGSZEIT →UHRZEIT

WOCHENTAG
→MO

- MO
- DI
- MI
- DO
- FR
- SA
- SO

DATUM (TAG.MONAT)
→10.07

DATUM (JAHR)
→ 3

ZEIT (STUNDE:MINUTE)
→09:35

SOMMER/WINTERZEIT
→AUTOMATISCH

AUTOMATISCH Sommer- und Winterzeitumschaltung erfolgt automatisch
KEINE für Länder, die keine Umschaltung erlauben

B.3.3 SOLLWERTE

B.3.3.1 SOLLWERT

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → KONFIGURA. → SOLLWERTE → SOLLWERT

→SOLLWERT KORR. / ABSENK
RAUMTEMP. BOILERLADG.

REGLERTYP
→WITTERUNG

Regelkreis 1	immer aktiv
WITTERUNG	der Sollwert ist abhängig von der Außentemperatur, wird anhand der Sollwertkurve errechnet
KONSTANT	der Sollwert ist konstant
Regelkreis 2	wahlweise aktiv/unbenutzt
UNBENUTZT	
KONSTANT MIT ZEIT #2	der Sollwert ist konstant, hat eigene Nutzungszeit
WITTERUNG MIT ZEIT #2	wie vor jedoch ist der Sollwert abhängig von der Außentemperatur
KONSTANT MIT ZEIT #1	der Sollwert ist konstant, benutzt die Nutzungszeiten vom Kreis 1
WITTERUNG MIT ZEIT #1	wie vor jedoch ist der Sollwert abhängig von der Außentemperatur

ERSATZSOLLW. AE3
AUSFALL

konstanter Ersatzsollwert beim Ausfall des Außentemperaturfühlers.

Betriebsanleitung

BA 6164

B.3.3.2 KORR./ABSENK

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → KONFIGURA. → SOLLWERTE → KORR./ABSENK

SOLLWERT →KORR./ABSENK
RAUMTEMP. BOILERLADG.

SOLLW.KORREKTUR POTI ±
→ 15.0

SOLLW.KORREKTUR POTI ±
→ 10.0

Einfluss der Rücklauftemperatur

- weicht die Rücklauftemperatur von dem eingestellten Sollwert ab, wird der Sollwert der Vorlauftemperatur dementsprechend verschoben.
- RÜCKLAUFEINFLUSS 1:
-100 0 100
'+' : umgekehrt wirkend
'-' : direkt wirkend
- Einfluss 1 : 0 bedeutet kein Einfluss

MAX.VORL.ANHEB.(RÜCK) -
→ 20.0

RÜCKLAUFEINFLUSS 1: -
→ 4.0

MAX.VORL.ABSENK.(RÜCK) -
→ 20.0

B.3.3.3 RAUMTEMP.

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → KONFIGURA. → SOLLWERTE → RAUMTEMP.

Einfluss der Raumtemperatur

SOLLWERT KORR./ABSENK
→RAUMTEMP. BOILERLADG.

MAX.VORL.ANHEB.(RAUM)
→ 0.0

- weicht die Raumtemperatur von dem eingestellten Sollwert ab, wird der Sollwert der Vorlauftemperatur dementsprechend verschoben.
- RAUMEINFLUSS 1:
-100 0 100
'+' : umgekehrt wirkend
'-' : direkt wirkend
- Einfluss 1 : 0 bedeutet kein Einfluss

MAX.VORL.ANHEB.(RAUM) -
→ 20.0

RAUMEINFLUSS 1: -
→ 4.0

MAX.VORL.ABSENK.(RAUM) -
→ 20.0

RAUM KORREKTUR POTI ± -
→ 3.0

B.3.3.4 BOILERLADUNG

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → KONFIGURA. → SOLLWERTE → BOILERLADG.

SOLLWERT KORR. / ABSENK
RAUMTEMP. → **BOILERLADG.**

BOILERDESINFEKTION
→ MO-SO

Boilerdesinfektion

- geht nur, wenn mindestens ein Boilerfühler vorhanden ist.
- beim Boiler mit 2 Fühler ist der Fühler 'BOILERLADUNG AUS' maßgebend, da er i.d.R. unten sitzt.
- die Desinfektion beginnt immer um 0 Uhr und endet beim Erreichen der eingestellten Boilertemperatur. Werkeinstellung :
Vorlauftemperatur : 75 °C
Boilertemperatur : 65 °C
- die Zirkulationspumpe sollte bei der Desinfektion ebenfalls laufen (das Zeitprogramm gegebenenfalls erweitern)

AUS

keine Boilerdesinfektion

MO, DI, MI, DO, FR, SA, SO

Desinfektion wird an dem gewählten Wochentag durchgeführt

MO-SO

Desinfektion wird täglich durchgeführt

Versorgender Heizkreis

Hier wird definiert, welcher Heizkreis den Boiler versorgt, d.h. der zugeordnete Heizkreis wird dann eingeschaltet und dessen Sollwert bei Bedarf umgeschaltet.

LADETEMPERATUR SOLLWERT
→ AUF KREIS #1

AUF KREIS #1

Wärmeversorgung erfolgt über den Kreis 1

AUF KREIS #2

Wärmeversorgung erfolgt über den Kreis 2

DEAKTIV

unabhängige Wärmeversorgung

Ladetemperatur-Sollwert

- der Sollwert der Vorlauftemperatur des versorgenden Heizkreises.
- es wird immer der maximale Sollwert von dem hier eingegebenen und dem vom Heizkreis umgeschaltet.

LADETEMPERATUR SOLLWERT
→ 70.0

Reaktion der Heizungspumpe

Je nach Anlagenaufbau kann man hier wählen, wie die Heizungspumpe im Fall der Boilerladung geschaltet werden soll

REAKTION HEIZUNGSPUMPE
→ AUTOMATIK

AUTOMATIK

die Heizungspumpe arbeitet unabhängig von der Boilerladung

AUS

die Heizungspumpe wird zwangsläufig ausgeschaltet

EIN

die Heizungspumpe wird zwangsläufig eingeschaltet

Reaktion des Regelventils

Je nach Anlagenaufbau kann man hier wählen, wie das Regelventil im Fall der Boilerladung gesteuert werden soll

REAKTION REGELVENTIL
→ AUTOMATIK

AUTOMATIK

das Regelventil arbeitet wie im Automatik-Betrieb

ZU

das Regelventil wird zwangsläufig geschlossen (z.B. bei Fernwärmanlage mit eingeschränkter Wassermenge)

Verhalten nach der Boilerladung

- erfolgt die Boilerladung über einen Thermostat, so wird unverzüglich zurück auf Heizbetrieb umgeschaltet (Ladepumpe Aus, Heizungspumpe Ein, Vorlaufsollwert richtet sich nach dem des Heizkreises).
- erfolgt die Boilerladung über einen/zwei Fühler, so kann die Rückschaltung verzögert erfolgen.
- nach der Boilerladung wird der Sollwert sofort umgeschaltet, die Lade- und Heizungspumpe werden verzögert umgeschaltet, bis eine der beiden folgenden Bedingungen erfüllt ist.

Temperaturdifferenz

Erreicht die Temperaturdifferenz zwischen Soll- und Istwert der Vorlauftemperatur den hier eingestellten Wert, so wird die Rückschaltung aktiviert

TEMPERATURDIFFERENZ
→ 10.0

Schaltverzögerung

Die Rückschaltung erfolgt dann spätestens nach dieser Zeit

SCHALTVERZÖGERUNG (MIN)
→ 10.0

B.3.4 SONSTIGES

B.3.4.1 STATUS/HAND

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → KONFIGURA. → SONSTIGES → STATUS/HAND

→STATUS/HAND DIGITALEIN
SPERRUNG VERSCHIED.

FUNKTION AUF DA3
→UNBENUTZT

Funktion auf Digitalausgang

- Regelkreis 1 belegt DA1 und DA2
- Regelkreis 2 belegt DA4 und DA5. DA5 bleibt frei, wenn der Regelkreis 2 nicht benutzt wird
- DA3 und DA6 sind frei zuzuordnen.
- bitte beachten, dass nicht dieselbe Funktion für mehrere DA definiert wurde.
- max. 1 Zirkulationspumpe
- max. 1 Ladepumpe

UNBENUTZT

HEIZUNGSPUMPE #1
HEIZUNGSPUMPE #2
ZIRK. PUMPE MIT ZEIT #1
ZIRK. PUMPE MIT ZEIT #2
LADEPUMPE MIT ZEIT #1
LADEPUMPE MIT ZEIT #2
ALARM1
ALARM2

selbsterklärend

Heizungspumpe Regelkreis 1
Heizungspumpe Regelkreis 2
Zirkulationspumpe gemäß Nutzungszeit vom Kreis 1
Zirkulationspumpe gemäß Nutzungszeit vom Kreis 2
Ladepumpe gemäß Nutzungszeit vom Kreis 1
Ladepumpe gemäß Nutzungszeit vom Kreis 2
als Alarmausgang 1
als Alarmausgang 2

Betriebsanleitung**BA 6164****Funktion auf DA5 und DA6**

wie für DA3

FUNKTION AUF DA5 →UNBENUTZT

FUNKTION AUF DA6 →UNBENUTZT

Pumpennachlauf (0.0 –25.0 Min.)

- Pumpennachlaufzeit für Heizungspumpe.
- kein Nachlauf nach Blockierschutz

PUMPENNACHLAUF (MIN) → 0.0

Blockierschutz (0.0 –25.0 Min.)

- Vorbeugung gegen das Festsitzen der Pumpen
- Blockierschutz schaltet die Pumpe kurzzeitig täglich um 12:48 ein, falls seit 24 Stunden die Pumpe nicht gelaufen ist

BLOCKIERSCHUTZ (MIN) → 0.0

Sommer/Winter-Betrieb

- die Heizung wird im Winter freigegeben, im Sommer bleibt die Heizung außer Betrieb
- Blockierschutz schaltet die Pumpe kurzzeitig täglich um 12:48 ein, falls seit 24 Stunden die Pumpe nicht gelaufen ist

SOMMER/WINTER-BETRIEB →1-TAGESMITTEL AE3

1-TAGESMITTEL	es wird ein Tagesmittelwert der Außentemperatur aus 6 Werten gebildet (um 0:00, 4:16, 8:32, 12.48, 17:04, 21:20 Uhr). Umschaltzeit ist immer um 21:20
2-TAGESMITTEL	wie vor, es wird jedoch ein Mittelwert von 2 Tagen in Folge zugrunde gelegt
DIREKT AE3	die Umschaltung erfolgt nach der aktuellen Außentemperatur

Außentemperatur Winter

Grenzwert zur Umschaltung auf Winterbetrieb

AUSSENTEMPERATUR WINTER → 18.0

Außentemperatur Sommer

Grenzwert zur Umschaltung auf Sommerbetrieb

AUSSENTEMPERATUR SOMMER → 19.0

Zulässiger Zeitraum für Sommerbetrieb

Sommerbetrieb ist nur in diesem Zeitraum zulässig, d.h. außerhalb des Zeitraumes ist zwangsläufig Winterbetrieb

ZEITRAUM SOMMERBETRIEB VON →16.05 BIS 20.09
--

Verhalten außerhalb der Nutzungszeit

AUSSERHALB NENNBETRIEB →STANDBY

STANDBY	Heizung Aus (Ventil Zu, Pumpe Aus)
REDUZIERTER BETRIEB	Heizung bleibt in Betrieb, nur der Sollwert wird abgesenkt. Der Raumeinfluss ist deaktiviert

Ausfall der Vorlauftemperatur

AUSSFALL VORLAUFTEMP. →VENTIL ZU

VENTIL ZU	Regelventil schließt
VENTIL HALT	Regelventil wird gestoppt

Definition Alarmtyp, Kanal

ALARM1 TYP,AE →A,AE1

A,AE1	Alarmtyp A : Grenzwert ändert sich mit dem Sollwert vom Regelkreis 1
A,AE4	Alarmtyp A : Grenzwert ändert sich mit dem Sollwert vom Regelkreis 2
B,AE1	Alarmtyp B, fester Grenzwert vom Analogeingang 1
B,AE2	Alarmtyp B, fester Grenzwert vom Analogeingang 2
B,AE3	Alarmtyp B, fester Grenzwert vom Analogeingang 3
B,AE4	Alarmtyp B, fester Grenzwert vom Analogeingang 4
B,AE5	Alarmtyp B, fester Grenzwert vom Analogeingang 5

Alarm-Grenzwert

legt den Schaltpunkt des Alarms fest :

- Typ A : relative Grenze zum Sollwert
- Typ B : absolute Grenze

ALARM1 GRENZW.
→ 10.0

Alarm-Rückschalthysterese

Das Vorzeichen der Hysterese hat eine besondere Bedeutung:

- positiv : Max. Alarm
- negativ : Min. Alarm

ALARM1 HYST.
→ 10.0

Alarm-Unterdrückung

Ein kommender Alarm wird nur dann ausgegeben, wenn er ständig innerhalb dieser Zeit ansteht. 0.0 bedeutet keine Unterdrückung

ALARM1 UNTERDRÜCK. (MIN) .
→ 10.0

DA-LOGIK INVERTIERT

- normale DA-Logik bedeutet :
DA=0/1 Relais fällt ab/zieht an
- invertierte DA-Logik bedeutet :
DA=0/1 Relais zieht an/fällt ab
- DA1 und DA2 sollen nicht invertiert werden, da beim Zustand 'HALT' dann beide Auf- und Zu-Relais anziehen, was zur Fehlfunktion führen kann
- wie vor jedoch für DA4 und DA5, wenn Regelkreis 2 benutzt wird

DA-LOGIK INVERTIERT
→ 0

Die Summe aller Kennzahlen der invertierten Relais, 0 bedeutet alle Relais sind nicht invertiert

Kennzahl	DA
1	1
2	2
4	3
8	4
16	5
32	6

36 Summe aller Kennzahlen (Beispiel: Relais 3 und 6 werden invertiert)

B.3.4.2 DIGITALEIN

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → KONFIGURA. → SONSTIGES → DIGITALEIN

STATUS / HAND → **DIGITALEIN**
SPERRUNG VERSCHIED.

FUNKTION AUF DE1
→ UNBENUTZT

UNBENUTZT	selbsterklärend
BOILERLADUNG	Thermostat für Boilerladung
NENNBETRIEB #1	aktiviert den Regelkreis 1
ZU #1	Regelventil Zu, Heizungspumpe Ein * (Kreis 1)
AUF #1	Regelventil Auf, Heizungspumpe Ein * (Kreis 1)
ENDSCHALTER JET ZU #1	löst die Funktion 'JETSTEUERUNG' aus
NENNBETRIEB #2	} wie beim Regelkreis 1 jedoch für Regelkreis 2
ZU #2	
AUF #2	
ENDSCHALTER JET ZU #2	
- * zur Wärmeabfuhr beim Wärmetauscher

FUNKTION AUF DE2
→ UNBENUTZT

DE LOGIK
→ DE1 NORMAL DE2 NORMAL

DE-Logik

legt den aktiven Zustand des Digitaleingangs fest :

- NORMAL aktiv beim Zustand 1 (Kontakt schließt)
INVERT. aktiv beim Zustand 0 (Kontakt öffnet)

- DE1 NORMAL DE2 NORMAL
DE1 INVERT. DE2 NORMAL
DE1 NORMAL. DE2 INVERT
DE1 INVERT. DE2 INVERT.

B.3.4.3 SPERRUNG

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → KONFIGURA. → SONSTIGES → SPERRUNG

STATUS / HAND DIGITALEIN
→ **SPERRUNG** VERSCHIED.

KONFIGURATIONSEBENE
→ FREIGEgeben

Passwortschutz

Mit Passwortschutz wird damit die Konfigurationsebene vor Änderung geschützt. Ohne Passwort bzw. beim falschen Passwort kann man die Werte jedoch nur ansehen

FREIGEgeben Freigabe der Konfigurations- und Bedienebene
MIT PASSWORTSCHUTZ Konfigurationsebene wird mit einem Passwort geschützt, zusätzlich kann man einige Parameter in der Bedienebene sperren

SPERRE BEDIENEbene
→ 0

Die Summe aller Kennzahlen der Sperrpunkte, 0 bedeutet keine Sperre

Bsp	Kennzahl	Sperrpunkt
	1	Sollwertkurve Aussen/Vorlauf, Aussen/rücklauf, Min. und Max. Sollwert
2	2	Konstantsollwert, Sollwertabsenkung
4	4	Stütztemperatur
	8	Schalthysterese, Boilersollwert Aus (Eingabe bei #1) Boilersollwert Ein (Eingabe bei #2)
	16	Hand/Automatik Ladepumpe (Eingabe bei #1) Hand/Automatik Zirkulationspumpe (Eingabe bei #2)
	32	Hand/Automatik Regelventil und Heizungspumpe
64	64	Betriebsschalter

70 Summe aller Kennzahlen (Beispiel: Konstantsollwert, Stütztemperatur, Betriebsschalter)

Betriebsanleitung

BA 6164

B.3.4.4 VERSCHIEDENES

B.3.4.4.1 REGELPARAMETER.

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → KONFIGURA. → SONSTIGES → VERSCHIED. → REGELPARA.

→**REGLERPARA.** JET-STRG.
KOMMUNIKA. EEPROM

PROPORTIONALBER. PB (%)
→ 15.0

P-Anteil

- der P-Anteil eines PI Reglers reagiert auf eine sprungartige Regelabweichung mit unverzögerten Verstellung der Stellgröße
- beim großen PB reagiert der Regler langsamer auf Regelabweichung
- beim kleinen PB reagiert der Regler schneller auf Regelabweichung. Bei zu kleinem PB neigt der Regelkreis zum Schwingen

- der Proportionalbereich PB ist die Regelabweichung, die nötig ist, um eine Verstellung der Stellgröße von 100 % zu erreichen
- Einstellbereich : 0 ... 1000%
- **PB = 0%** schaltet den Regler auf Dreipunktverhalten um

I-Anteil

- der I-Anteil eines PI Reglers reagiert auf eine bleibende Regelabweichung solange bis diese beseitigt ist
- eine Störung kann dann nur mit dem I-Anteil ausgeregelt werden

NACHSTELLZEIT TN (S)
→ 120.0

- die Nachstellzeit Tn ist die Zeit, die nötig ist, um die gleiche Verstellung der Stellgröße zu erreichen, die durch den P-Anteil ausgelöst ist
- Einstellbereich : 0 ... 3000.0 sec.
- **Tn = 0%** schaltet den Regler auf zweipunktverhalten um

Totzone db

- wenn der Regler dauernd zwischen Auf und Zu-Befehl pendelt, sollte die Totzone db vergrößert werden

TOTZONE DB
→ 1.0

- die Totzone ist die Schalltlücke zwischen Auf- und Zu-Befehl des Dreipunkt(schritt)reglers
- Einstellbereich : 0 ... Messbereich

STELLZEIT TY (S)
→ 60.0

- ist die Ventillaufzeit für den gesamten Hub
- Einstellbereich : 0 ... 600 s

Begrenzung Regelabweichung

- der Regler reagiert bei großer Regelabweichung so, als ob die Abweichung = Grenze wäre
- die Begrenzung beeinflusst besonders das Regelverhalten beim Anfahren, da die Abweichung in dieser Phase i. d. R. sehr groß ist.

BEGRENZ. REGELABWEICH.
→ 160.0

- begrenzt die Regelabweichung auf einen definierten Wert zur Erzielung eines sanften Anfahrverhaltens
- Einstellbereich : 0 ... Messbereich
- positiver Wert beidseitige Begrenzung
- negativer Wert einseitige negative Begrenzung bei Istwert < Sollwert
- Messbereich keine Begrenzung

B.3.4.4.2 JETSTEUERUNG.

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → KONFIGURA. → SONSTIGES → VERSCHIED. → JETSTRG.

JETSTEUERUNG

überwacht die Anlage mit (Wasser)Strahlpumpe als Stellglied auf folgende Zustände

1. Fehlende Zirkulation

Falls der Vorlauffühler zu nahe an Strahlpumpe sitzt, kann es passieren, dass die Strahlpumpe während des Regelbetriebs völlig geschlossen ist, weil der Regler wegen zu warmer Temperatur, die durch dicke Isolierung nur sehr langsam auskühlt, die Strahlpumpe langsam zu fährt. Die Anlage bleibt kalt, nur der Fühler ist warm und der Regler hat keinen Grund, die Strahlpumpe zu öffnen.

2. Rücklauftemperatur > Vorlauftemperatur – Temperaturdifferenz²⁾

Bei Anlagen mit Heizkörper-Thermostatventilen kann die Zirkulation unterbrochen werden, dann drückt das Warmwasser in O1 direkt in Rücklauf O3 (Strahlpumpe kippt !), die Temperatur im Rücklauf O3 steigt über die im Vorlauf O4

Der Regler versucht in beiden Fällen die Strahlpumpe wie unten dargestellt wieder in normalen Zustand zu bringen. Die einstellbaren Parameter sollen bei Bedarf angepasst werden.

1) Ab **Version 1.5** wird statt die Laufzeit in [s] die Öffnung in [%] angegeben, da die Jetsteuerung auch für Regelkreis mit stetigem Ausgang möglich ist

2) Ab **Version 1.5** ist es möglich, die Temperaturdifferenz zwischen Vorlauf und Rücklauf einzugeben

Betriebsanleitung

BA 6164

B.3.4.4.3 KOMMUNIKATION.

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → KONFIGURA. → SONSTIGES → VERSCHIED. → KOMMUNUKA.

REGLERPARA. JET-STRG.
→KOMMUNIKA. EEPROM

BAUDRATE
→ 19200

19200/9600/4800/2400 Übertragungsgeschwindigkeit mit Protokoll Modbus RTU
8 BIT, 1 STOPBIT, NONE. sind fest, nicht änderbar

ADRESSE MODBUS
→ 1

Modbus-Adresse (1 ... 250)

AE'S ÜBER MODBUS
→ 0

0...31 Summe der Kennzahlen der Analogeingänge, deren Werte über Modbus erfasst werden :

<u>Analogeingang</u>	<u>Kennzahl</u>
AE1	1
AE2	2
AE3	4
AE4	8
AE5	16

Summe der entsprechenden Kennzahlen **XX**

B.3.4.4.4 EEPROM

Aufruf : Hauptmenü → Sonstiges → KONFIGURA. → SONSTIGES → VERSCHIED. → EEPROM.

REGLERPARA. JET-STRG.
KOMMUNIKA. →**EEPROM**

EEPROM ADRESSE → 0 1
DATENWERT 2

1 0-8191 EEPROM-Adresse
2 Datenwert

C. Anwendungsbeispiel
Dampf-Kondensat-Wärmeübergabestation mit Boilerladung über Fühler und Umstellventil

Legende

- 1 Dampfschnellschlussventil
- 2 Niveauelektrode (DE1) [1]
- 3 Vorlauftemperatur (AE1)
- 4 Sicherheitstemperaturbegrenzer STB (DE2) [2]
- 5 Außentemperatur (AE3)
- 6 Umwälzpumpe (DA3) [3]
- 7 Dampf-Kondensat-Wärmeübergabestation
- 8 Kondensattemperatur (AE2) [4]
- 9 Motorregelventil (DA1, 2)
- 10 Umstellventil zur Boilerladung (DA5) [5]
- 11 Boilertemperatur (AE5) [6]
- 12 µClimatron baelz 6164-2-
- 13 Zirkulationspumpe (DA6) [7]

() Kanaluordnung baelz 6164 siehe

Funktion

- witterungsgeführte [22] Vorlauftemperaturregelung mit Maximalbegrenzung der Kondensattemperatur durch stetige Absenkung des Vorlauftemperatursollwertes [26]
- Dampfleitungsentwässerung durch Öffnen des Kondensatventils
- Boilertemperaturregelung über Boilerfühler und Umstellventil mit Vorrangschaltung. Uhrenprogramm für Zirkulationspumpe
- Sicherheitsfunktionen sind bauseits, gemäß den Vorschriften und Bestimmungen zu realisieren

Vorgabe :

- Nutzungszeiten
für Heizkreis (#1) : Mo.-Fr. [25] 6:30 – 12:00 und 13:00 – 16:00 [8]
für Zirk.-Pumpe (#2) : Mo.-Fr. [25] 7:00 – 8:00 und 14:00 – 16:00 [9]
- Heizkurve : Aussentemp. Vorlauftemp. [10]
-20°C 85°C
0°C 65°C
10°C 45°C
- außerhalb der Nutzungszeit : Standby [11]
- max. Sollwert :85°C [12]; Min. Sollwert : 25°C [13]
- max. Kondensattemp. : 70°C [14]
- Aussentemp. : baelz 23-PT [15]
- Vorlauftemp. : baelz 24-PT [16]
- Kondensattemp. : baelz 24-PT [17]
- Boilertemp. : baelz 24-PT [25]
- Ladetemperatursollwert : 60°C [18] ;versorgt vom Kreis 1 [23] [24]
Boilertemperatursollwert : 55°C [19]
Hysterese : 2°C [20]
Verzögerungszeit für Rückschaltung : 5 Min. [21]

Konfigurationsebene :

FUNKTION AUF AE2 [4]	RÜCKLAUFBEGRENZUNG #1
FUNKTION AUF AE5 [6]	BOILERLADUNG EIN
MESSMODULTYP AE1 [16]	PT100 2.49 -40 ... 120
MESSMODULTYP AE2 [17]	PT100 2.49 -40 ... 120
MESSMODULTYP AE3 [15]	PT100 2.49 -40 ... 120
MESSMODULTYP AE3 [25]	PT100 2.49 -40 ... 120
SCHALTZEITEINGABE 1) [25]	BLOCKEINGABE MO-FR
REGLERTYP [22]	WITTERUNG
MAX.VORL.ANHEB.(RÜCK) [26]	0.0
RÜCKLAUFEINFLUSS 1: [26]	2
MAX.VORL.ABSENK.(RÜCK) [26]	160.0
LADETEMPERATURSOLLWERT [23]	AUF KREIS #1
LADETEMPERATURSOLLWERT [18]	60°C
REAKTION HEIZUNGSPUMPE [24]	EIN
REAKTION REGELVENTIL [24]	AUTOMATIK
SCHALTVERZÖGERUNG(MIN) [21]	5.0
FUNKTION AUF DA3 [3]	HEIZUNGSPUMPE #1
FUNKTION AUF DA5 [5]	LADEPUMPE MIT ZEIT #1
DA-LOGIK INVERTIERT [5]	8 ; Relais 4 zieht ständig an
FUNKTION AUF DA6 [7]	ZIRK. PUMPE MIT ZEIT #2
AUSSERHALB NENNBETRIEB [11]	STANDBY
FUNKTION AUF DE1 [1]	AUF #1
FUNKTION AUF DE2 [2]	ZU #1

Bedienebene :

Schaltzeit für #1 (Heizkreis)	
MO_1 ²⁾ [8]	06:30 – 12:00
MO_2 ²⁾	13:00 – 16:00
Schaltzeit für #2 (Zirkulationspumpe)	
MO_1 ²⁾ [9]	07:00 – 08:00
MO_2 ²⁾	14:00 – 16:00
Sollwert für #1 (Heizkreis)	
Maximalsollwert [12]	85.0
Aussen_1 / Vorlauf_1 [10]	-20.0 / 85.0
Aussen_2 / Vorlauf_2	0.0 / 65.0
Aussen_3 / Vorlauf_3	10.0 / 45.0
Aussen_4 / Vorlauf_4	--- / ---
Aussen_5 / Vorlauf_5	--- / ---
Minimalsollwert [13]	25.0
Korr./Absenk. #1 (Heizkreis)	
Aussen_1 / Rücklauf_1 [14]	-20.0 / 70.0
Aussen_2 / Rücklauf_2	--- / ---
Aussen_2 / Rücklauf_3	--- / ---
Aussen_2 / Rücklauf_4	--- / ---
Aussen_2 / Rücklauf_5	--- / ---
Boilerladg.	
Boilerladung Freigabe [24]	zeitgesteuert
Boilertemperatur Ein [19]	55.0
Schalthysterese Aus [20]	2.0

1) für #1 und #2 2) Nutzungszeiten für Di. – Fr. durch Blockeingabe

Die anderen Parameter bleiben wie die Werkeinstellung